

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PROVOZU TOPIDEL**ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PROVOZU TOPIDEL**

- U spotřebičů na plynná, kapalná, pevná paliva zajistíte pravidelné kontroly a čištění spalinové cesty (komínu a kouřovodu) oprávněnou osobou oboru kominictví.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebičů paliv za období jednoho roku

	<i>Druh paliva</i>		
	<i>Pevné</i>	<i>Kapalné</i>	<i>Plynné</i>
	<i>Provoz celoroční</i>	<i>Provoz sezónní</i>	
<i>Výkon připojeného spotřebiče paliv do 50 kW včetně</i>			
<i>Čištění spalinové cesty</i>	3x	2x	3x
<i>Kontrola spalinové cesty</i>	1x		1x
<i>Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu</i>	1x		1x
<i>Výkon připojeného spotřebiče paliv nad 50 kW</i>			
<i>Čištění spalinové cesty</i>	2x	1x	1x
<i>Kontrola spalinové cesty</i>	2x	1x	1x
<i>Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu</i>	2x	<i>nejméně podle návodu výrobce</i>	

- Sezónní provoz - provoz nepřesahuje v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
- Stavba pro rodinnou rekreaci - kontrola a čištění spalinové cesty min. 1x za rok.
- Jednovrstvý (nevyvločkovaný) zděný komín pro spotřebiče na plynná paliva – lhůty kontrol a čištění jako lhůty pro spotřebiče na pevná paliva.
- Živnostenská provozovna k přípravě pokrmů - spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva – kontrola a čištění min. 1x 2 měsíce.
- Kontroly a čištění 2x, resp. 3x ročně – provádí se v přiměřených časových odstupech (min. 6 měsíců, resp. 4 měsíců).
- Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně 1 x za rok.
- Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce (fyzické i právnické osoby), nejméně 1x ročně a zároveň budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou v oboru kominictví.

- U plynových spotřebičů zabezpečte provádění pravidelných kontrol a revizí oprávněnou osobou. Zajistíte přívod dostatečného množství vzduchu nutného pro spalování a odvod spalin z místnosti, hrozí nebezpečí otravy CO.

- Při instalaci a údržbě tepelných spotřebičů se řiďte návodem výrobce, který musí být připojen k výrobku. Instalaci topidla by měl provádět odborník.

- Zajistíte celistvost a neprodyšnost komína, správné zaústění kouřovodu do komína.

- Používejte pouze paliva určená pro daný typ spotřebiče, přecházíte-li na jiný druh paliva, je nutné provedení revize spalinové cesty. Spalujete-li vlhké dřevo, zvyšuje se množství usazenin, tedy i zvyšuje se riziko vzniku požáru.

- V případě **vznícení sazí** v komíně, **nehaste vodou**, ale suchým pískem!

- Vypalování komína smí provádět pouze odborně způsobilá osoba v oboru kominictví nebo revizní technik komínů za pomoci další způsobilé osoby; vypalování se musí nahlásit nejméně 5 dní předem příslušnému hasičskému záchrannému sboru.

- V kamnech na pevná paliva nikdy nezapalujte pomocí vysoce hořlavých kapalin např. benzínu, hrozí vznícení hořlavých par a vážné zranění.

- Pod spotřebiče pevných paliv na hořlavé podlaže umístěte ochrannou, resp. izolační podložku.

Prevence pro všechny, o.s.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PROVOZU TOPIDEL

- Neukládejte žhavý popel do plastových popelnic. Žhavý popel nechte zcela vychladnout a pak jej uložte do uzavíratelných nádob.
- Dodržujte bezpečné vzdálenosti hořlavých látek od komínového tělesa, a to nejméně 1 metr.
- Bezpečné vzdálenosti od hořlavých hmot jsou uvedeny v návodu výrobce. Nemáte-li návod výrobce – využijte vyhlášku č. 23/2008 Sb.

	<i>Bezpečná vzdálenost od některých spotřebičů</i>	
	<i>Ve směru sálání v [mm]</i>	
	<i>v hlavním</i>	<i>v ostatních</i>
<i>Krby na dřevo</i>	800	200
<i>Ohřívač vzduchu do 50 kW</i>	800	100
<i>Kamna s varnou plotnou</i>	750	100
<i>Kamna s varnou plotnou na topnou naftu</i>	750	100
<i>Kamna na pevné palivo, kamna na dřevo</i>	500	200
<i>Plynné topidlo</i>	500	100
<i>Elektrická akumulční kamna, teplovzdušné ventilátory</i>	500	100
<i>Plynný průtokový teplovodní kotel</i>	50	10

DOPORUČUJEME:

Poříd'te si přenosný hasicí přístroj s minimální hasební schopností 34A.

Svoji domácnost vybavte alespoň jedním hlásičem požáru.

Používáte-li karmu, poříd'te si i hlásič na detekci CO.